SECTION 7: Wiring Diagram


INTERFACE SOCKET
95-500-18 CENTRONICS CABLE (PARALLEL PORT)
123-1094 POWER SUPPLY
94-500-30 MTR. CTRL. PRNTER
94-500-18
AD403 CTRL PRNTER PCB
AD408
BLACK
BLUE
RED
BROWN
AD407
94-500-07 PITTMAN MOTOR
94-500-08 MEDIA SENSOR
95-500-10
95-500-08
95-500-17
95-500-15
94-500-02
AD409
5X20 mm 1.6A SLOW BLOW FUSE
LINE
LOAD 1
L
N
123-565 POWER SWITCH
GND
94-500-06 FEEDBACK POTENTIOMETER
95-500-09
AD406
WHITE
BLACK
BLACK (-)
94-500-13 PHOTOSENSOR MOTOR ENCODER
95-500-11 ENCODER
AD402 CTRL PRNTER PCB
CIRCUIT BREAKER POTTER & BRUMFIELD W28-XQ1A-4
INTERFACE SOCKET
RED (+)
94-500-14 MOTOR
94-500-05 REFERENCE POTENTIOMETER
94-100-10 CTRL PANEL PRNTER